

Для безопасного использования

Меры предосторожности

■ Осторожно!

- Запрещается разбирать или модифицировать устройство. Это может привести к несчастным случаям, пожару или поражению электрическим током.
- Будьте осторожны, чтобы вода или посторонние вещества не попали внутрь устройства. Это может привести к образованию дыма, возгоранию или неисправности.
- При возникновении проблем, таких как попадание посторонних веществ в устройство, воздействие воды или возникновение дыма, немедленно прекратите использование и обратитесь к дилеру или в официальный сервисный центр. В противном случае возможна неисправность устройства.
- Не используйте устройство в случае неисправности, например, отсутствие изображения или звука. Это может привести к несчастному случаю (пожару, поражению электрическим током и др.) или критической неисправности устройства.
- Используйте это устройство только на стоянке или парковке. В противном случае возможна авария.

Предупреждения о безопасности

■ Осторожно!

- Работа с устройством во время движения может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Перед использованием системы сначала припаркуйте свой автомобиль в безопасном месте. По соображениям безопасности некоторые функции могут быть отключены во время движения транспортного средства и включаться при его парковке.
- Данное устройство специально предназначено для использования в автомобилях. Чтобы изменить положение монтажа системы, обратитесь к продавцу или в сервисный центр. Установка или разборка устройства требует технических навыков.
- При очистке сенсорного экрана выключите питание и протрите его сухой мягкой тканью. Не используйте твердые ткани, химические вещества или органические растворители (спирт, бензол, разбавитель и т. д.), поскольку они могут поцарапать или испортить поверхность панели. Если возникли какие-либо проблемы с изделием, свяжитесь с продавцом или сервисным центром, чтобы принять меры.
- Не подвергайте устройство сильным ударам. Сильное давление на переднюю часть монитора может повредить ЖК-панель и сенсорную панель.
- При работе устройства в течение длительного с выключенным двигателем вы увидите предупреждение о разрядке аккумулятора. Используйте систему только при работающем двигателе.

- Эта система предназначена для использования только в автомобилях с напряжением 14 В пост. тока и отрицательным заземлением. Используйте только стандартный блок питания.




- Не используйте бензин, разбавитель, бензол или органические растворители для очистки устройства.



■ Информация

Память устройства сбрасывается до заводского состояния при отключении разъема питания или аккумулятора а.



Руководство пользователя AV-системы

Language

User Manual	užívateľský manuál
Manuel de l'utilisateur	používateľská príručka
Manuale dell'utente	használati utasítás
Bedienungsanleitung	manual de utilizare
Manual del usuario	instrukcja obsługi
Gebbruikershandleiding	用戶手冊(Smart Audio)
Руководство пользователя	کتابچه راهنمای مالک(Smart Audio)
Kullanım Kilavuzu	دليل المالك(Smart Audio)
Manual do proprietário	

Содержание

I AVN

Названия и функции компонентов	160
Элементы управления на руле	161
Основные операции	162
Выбор аппаратного ключа	164
Выбор режима	165
Настройки системы	167
Камера заднего вида	169
Система кругового обзора	170
Навигация	171

II Smart Audio

Названия и функции компонентов	174
Элементы управления на руле	175
Основные операции	176
Выбор аппаратного ключа	177
Выбор режима	178
Настройки системы	180
Камера заднего вида	181
Система кругового обзора	182

AVN

Названия и функции компонентов

Элементы управления на руле

Основные операции

Выбор аппаратного ключа

Выбор режима

Настройки системы

Камера заднего вида



Система кругового обзора






Навигация

Названия и функции компонентов

■ Вид спереди




Кнопка	Описание
	HOME <ul style="list-style-type: none"> • Переход на главную страницу (PIP, картинка в картинке). • Нажмите и держите, чтобы перейти в режим закладок.
	MODE <ul style="list-style-type: none"> • Переход на главную страницу режима. • Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в последний режим AV.

Кнопка	Описание
	NAVI <ul style="list-style-type: none"> • Включает режим навигации и отображает текущее местоположение независимо от того, включен или отключен AV. • Нажмите и удерживайте (более 1,5 секунд), чтобы перейти на страницу, где можно найти ваше место назначения.
	PHONE <ul style="list-style-type: none"> • Открывает экран Bluetooth. (Показывает экран подключения, если Bluetooth отключен) • Нажмите и удерживайте (более 1,5 секунд), чтобы набрать последний номер. (Показывает экран подключения, если Bluetooth отключен)
	SETUP <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите и удерживайте во всех режимах, чтобы войти в режим настройки. • В режиме Радио/Аудио/Видео/Навигация/Телефон Bluetooth нажмите, чтобы перейти на соответствующую страницу настроек.
	USER <ul style="list-style-type: none"> • Используется для регистрации и использования желаемой функции с помощью этого ключа. • Кратковременно нажмите, чтобы перейти к зарегистрированной функции. • Нажмите и удерживайте, чтобы перейти к экрану «Настройки ключа пользователя» и зарегистрировать желаемую функцию с помощью этой клавиши.
	ПИТАНИЕ / ГРОМКОСТЬ <ul style="list-style-type: none"> • Используется для включения/выключения питания или регулировки громкости. • Нажмите и держите (более 1,5 секунд), чтобы выключить питание. • Нажмите, чтобы включить/выключить AV. • Вращайте влево/вправо для регулировки громкости (диапазон регулировки 0 ~ 45).

Элементы управления на руле

Элементы управления на руле



Кнопка	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> • Включает/выключает звук. • Нажмите кнопку во время разговора, чтобы заблокировать исходящий звук (отключение микрофона) • Нажмите вверх / вниз, чтобы отрегулировать громкость.
	<ul style="list-style-type: none"> • В любом режиме <ul style="list-style-type: none"> - каждое нажатие кнопки изменяет режим в следующем порядке: Радио → Мультимедиа → Моя музыка → Режим Bluetooth Music. (Если медиаустройство не подключено, соответствующие режимы будут отключены) • В режиме радио <ul style="list-style-type: none"> - нажмите и удерживайте, чтобы изменить режим радио в порядке FM1 → FM2 → AM → DAB (только для ЕС). • В режиме файлов, <ul style="list-style-type: none"> - нажмите и удерживайте кнопку для изменения режима в порядке USB Музыка → Видео → Изображения.
	<ul style="list-style-type: none"> • Во время воспроизведения <ul style="list-style-type: none"> - нажимайте вверх/вниз для перехода к предыдущему/следующему файлу. • В режиме «Радио» <ul style="list-style-type: none"> - нажимайте вверх/вниз для перехода к предыдущей/следующей сохраненной станции. - нажимайте и держите вверх/вниз для перехода к предыдущей/следующей частоте вещания.
	<ul style="list-style-type: none"> • Включает режим гарнитуры Bluetooth. • Нажмите и удерживайте переключатель, чтобы завершить вызов.
	<ul style="list-style-type: none"> • В режиме Apply CarPlay <ul style="list-style-type: none"> - включает Siri. • В режиме Android Auto <ul style="list-style-type: none"> - Работает с распознаванием голоса Google.

Основные операции


■ Запуск системы



- Нажмите кнопку пуска двигателя или поверните ключ зажигания в положение ON или ACC.



- После включения системы начнется процесс загрузки и появится экран с логотипом.



- Нажмите кнопку [Согласен] для отображения последнего режима. (Режим по умолчанию — Радио FM1)

■ Осторожно

- При включении зажигания система автоматически возвращается к последнему использованному режиму.

■ Выключение системы



- После включения системы нажмите и держите (более 1,5 секунд) кнопку ПИТАНИЕ/ГРОМКОСТЬ, чтобы выключить питание. При выключении сохраняется последний используемый режим.



- Когда питание выключено, отображается текущее время..

■ Информация

- Система автоматически отключается, если после отключения зажигания прошло более 3 минут, а дверь водителя открыта.

Сброс системы



- Одновременно нажмите клавиши HOME и USER.



- Система выключится и перезагрузится.


Информация

- При сбросе системы восстанавливаются заводские настройки. Это обеспечивает стабильность устройства и не является дефектом системы.

Отключение звука



- В режиме AV нажмите кнопку ПИТАНИЕ/ГРОМКОСТЬ, чтобы выключить AV.




- Когда AV выключен, будет отображаться экран режима навигации, который использовался последним.

Отключение звука




- Когда режим AV отключен, нажмите кнопку ПИТАНИЕ/ГРОМКОСТЬ, чтобы включить AV.



- Когда аудио AV включен, экран навигации сохраняется, но начинается воспроизводиться последний звук.


Выбор аппаратного ключа

HOME



- Нажмите кнопку HOME, чтобы перейти на экран HOME.
- На экране HOME выберите желаемое меню.

MODE




- Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти к экрану Mode.
- На экране Mode выберите желаемое меню.

NAVI




- Нажмите кнопку NAVI, чтобы перейти к экрану карты.
- На экране карты выберите желаемое меню.

PHONE




- Нажмите кнопку PHONE, чтобы перейти к экрану телефона Bluetooth.
- На экране телефона Bluetooth выполните соединение устройства Bluetooth и сделайте звонок.

SETUP



- Нажмите кнопку SETUP, чтобы перейти к экрану настроек.
- На экране настроек выберите желаемое меню.

USER




- Нажмите кнопку USER, чтобы перейти к зарегистрированной функции.
- Нажмите и удерживайте кнопку USER, чтобы зарегистрировать желаемую функцию с его кнопкой.

Основной режим



- Нажмите и держите кнопку MODE.




- В окне «Режим» выберите нужный режим.

Радио




- Эта функция позволяет пользователям воспроизводить радиовещание в диапазонах FM1 / FM2 / AM / DAB (только для ЕС).
- В режиме радио нажмите кнопку DAB, чтобы перейти в режим DAB для прослушивания цифрового аудиовещания.

Режим «Музыка Bluetooth»




- Эта функция позволяет воспроизводить в автомобиле музыку, сохраненную на мобильном телефоне, при помощи потоковой передачи по Bluetooth.
- Пользователи могут переключать воспроизведение музыки между двумя подключенными Bluetooth-устройствами.

Мультимедиа




- Эта функция позволяет пользователям воспроизводить музыку, видео и файлы изображений на устройстве USB.
- Чтобы эта функция работала, на USB-носителе должен быть хотя бы один файл с музыкой, видео или изображением.

Режим электронного руководства



- Эта функция позволяет пользователям проверять способ использования основных функций.
- Выберите нужное меню из списка в левой части экрана и используйте кнопки влево/вправо для выполнения операций.

Режим «Мультимедиа»



- Эта функция позволяет пользователям воспроизводить музыку, видео и файлы изображений на устройстве USB.
- Чтобы эта функция работала, на USB-носителе должен быть хотя бы один файл с музыкой, видео или изображением.

Голосовая заметка



- Эта функция позволяет пользователям делать голосовые записи.

Осторожно

- Многоточечное соединение Bluetooth может различаться в зависимости от устройства.

Выбор режима

Телефон Bluetooth



- Эта функция позволяет удобно совершать звонки с использованием телефонов с поддержкой Bluetooth.
- Перед использованием функции Bluetooth необходимо сначала выполнить сопряжение вашего телефона с автомобилем.

Климат(опция)




- Эта функция позволяет пользователям проверять кондиционер, температуру нагревателя и направление вращения вентилятора.

Осторожно


- При подключении кабеля USB используйте только оригинальный соединительный кабель.
- Apple CarPlay не поддерживается, когда iPod находится в режиме использования через iPhone.
- Bluetooth недоступен, когда подключен CarPlay. Чтобы использовать Bluetooth, отключите соединение CarPlay.

CarPlay




- Эта функция позволяет пользователям подключать iPhone к системе AVN и удобно использовать различные функции, включая телефон, навигацию, сообщения, музыку и Siri.

iPod



- Эта функция позволяет пользователям наслаждаться музыкой, подключив устройство iPod к системе AVN.

Android Auto




- Эта функция позволяет пользователям наслаждаться музыкой, подключив устройство iPod к системе AVN.

Подключение Apple CarPlay, Android Auto и iPod




режим разговора



- Эта функция позволяет водителю разговаривать с пассажирами на заднем сиденье через микрофон.
- Уровень громкости AV можно регулировать от 6 до 40.

Спящий режим




- Эта функция отключает задние динамики и позволяет пассажирам на задних сиденьях отдыхать.
- Максимальный уровень громкости AV ограничен значением 15.

Настройки системы




- Нажмите и держите кнопку **SETUP**.




- В окне «Настройки» выберите нужные настройки режима.

Настройки радио




- Используется для настройки RDS, поиска PTY.
- Нажмите кнопку **↶** вверху справа, чтобы сбросить настройки.

Настройки часов




- Используется для установки даты и времени.
- Нажмите кнопку **↶** вверху справа, чтобы сбросить настройки.

Настройки звука




- Используется для настройки микшера/баланса, эквалайзера и прочих настроек звука.
- Нажмите кнопку **↶** вверху справа, чтобы сбросить настройки.

Настройки экрана




- Используется для настройки подсветки, соотношения сторон, выключения экрана и прочих настроек экрана.
- Нажмите кнопку **↶** вверху справа, чтобы сбросить настройки.

Настройки закладок



- Используется для добавления/удаления или перемещения меню закладок.
- Нажмите кнопку **↶** вверху справа, чтобы сбросить настройки.


Настройки языка



- Используется для выбора языка.
- После выбора нужного языка нажмите кнопку **↶** вверху справа. Система автоматически перезапустится.
- Нажмите кнопку **↶** вверху справа, чтобы сбросить настройки.


Настройки системы

Настройки системы



- Используется для проверки системной информации и сброса/обновления системы.

Настройки синхронизации автомобиля (опция)



- Используется для сброса текста приветствия «Мои звуки» / «Мои изображения» / «Кластер» на комбинации приборов и обновления комбинации приборов.

Камера заднего вида

■ В целях безопасности при движении задним ходом срабатывает камера заднего вида.

- При переключении трансмиссии в положение заднего хода (R) камера заднего вида будет работать независимо от вашего текущего режима.
- Задняя камера автоматически отключается при переводе рычага КПП в другое положение.
- Когда задняя камера работает, можно использовать функции регулировки и отключения громкости.
- Функцию системы помощи при парковке (PAS) можно включить / выключить в настройках.
- Когда трансмиссия переключается из положения заднего хода (R) в положение парковки (P), экран переднего вида отображается в течение 5 секунд и выключается. (Эту функцию можно включить / выключить в настройках)



Когда PAS выключен



Когда PAS включен

■ Осторожно!

- Экран камеры заднего вида может выглядеть по-другому в зависимости от фактического расстояния. В целях безопасности всегда будьте осторожны и самостоятельно проверяйте пространство сзади и справа/слева.
- Когда работает камера заднего вида, соблюдайте осторожность, поскольку текст предупреждения и указания для парковки могут сделать препятствия менее заметными.


Warning!

- Камера заднего вида недоступна во время обновления. Обязательно остановите свой автомобиль перед проведением обновления и начните движение только после завершения обновления.
- Когда камера заднего вида работает, поддерживаются только функции регулировки громкости и приема вызовов.

Камера кругового обзора - Опционально

- Нажатие кнопки AVМ или переключение на R переключит монитор в режим AVМ независимо от вашего текущего режима.
- Нажмите включатель системы еще раз или переведите рычаг КПП в другое положение из R для автоматического отключения режима кругового обзора и возврата в предыдущий режим.
- Когда система кругового обзора работает, можно использовать функции регулировки и отключения громкости.
- Чтобы переключаться между режимами 2- и 3-мерного вида, используйте функцию «Режим вида» в настройках системы кругового обзора.
- Во время работы камеры кругового обзора (AVM) он автоматически выключается, когда скорость автомобиля превышает 20 км/час или нажимается аппаратная клавиша.
- Когда уровень трансмиссии изменяется с заднего хода (R) на парковку (P), передний экран отображается в течение 5 секунд. Экран будет выключен сразу после нажатия аппаратной клавиши.

2-мерный вид



Обеспечивает нормальный, широкий, полный обзор.

3-мерный вид





Обеспечивает 3D, 360° круговой обзор

Warning!

- Экран системы кругового обзора может выглядеть по-другому в зависимости от фактического расстояния. В целях безопасности всегда будьте осторожны и самостоятельно проверяйте пространство сзади и справа/слева.
- Когда система кругового обзора работает, поддерживаются только функции регулировки громкости и приема вызовов.

Запуск Tom Tom Navigation



■ На экране РЕЖИМА нажмите кнопку Навигация [] чтобы отобразить экран навигационной карты.

■ На экране навигации нажмите [] чтобы открыть главное меню.


■ Обновление карты

1. Вставьте карту Micro SD в компьютер для обновления карты.
2. Перейдите на страницу обновления (URL) и следуйте инструкциям.
- URL обновления карты : <https://ssangyong.navshop.com/downloads/>

■ «Загруженные карты» использовать нельзя, потому что функция «Интернет-соединение» не предусмотрена. Пожалуйста, используйте сайт

■ Эта система распознает SD card, отформатированные в файловой системе FAT132. SD cards файловой системой NTFS или exFAT не поддерживаются.


Главное Меню Навигации





	Эта клавиша выводит клавиатуру, используемую для поиска места или объекта инфраструктуры		Нажмите эту клавишу для отображения ваших сохраненных маршрутов
	Нажмите эту клавишу для поиска маршрута к вашему дому		Нажмите эту клавишу для поиска парковок
	Запускает маршрут до офиса		Нажмите эту клавишу для поиска автозаправочных станций
	Нажмите эту клавишу для открытия списка ваших последних мест назначения		Нажмите эту клавишу для изменения настроек навигатора TomTom
	Нажмите эту клавишу для сброса или изменения вашего маршрута		Нажмите эту клавишу для открытия меню "Помощь"
	Нажмите эту клавишу для отображения ваших сохраненных мест		


Навигация






Планирование маршрута



	Клавиша всплывающего меню	Используется для <ul style="list-style-type: none">• Добавления мест в "Мои места" и пунктов маршрута• задания пункта отправления для вашего маршрута• Поиска мест поблизости
	Клавиша начала движения	Маршрут задан. Начинать движение для начала навигации.

Прокладка маршрута



	Главное меню	Отображает главное меню.
	Клавиши приближения	Увеличивают (+) и уменьшают (-) масштаб карты.
	Сменить клавишу режима просмотра	Переключение между видом карты и видом 3D-указаний.
	Место вашего назначения	Место назначения
	Панель маршрута	Показывает оставшееся расстояние, примерное время прибытия и информацию о вашем маршруте.

Автомобильная аудиосистема

Названия и функции компонентов

Элементы управления на руле

Основные операции

Выбор аппаратного ключа

Выбор режима

Настройки системы

Камера заднего вида

Система кругового обзора

Названия и функции компонентов

Вид спереди



Русский

Кнопка	Описание
	RADIO <ul style="list-style-type: none"> Переход в режим РАДИО. При каждом нажатии кнопки режимы меняются в следующем порядке: FM1→FM2→AM→DAB (только ЕС).
	MODE <ul style="list-style-type: none"> Переход на главный экран режима. На главном экране режима удерживайте кнопку (более 1,5 с), чтобы включить последний режим AV.

Кнопка	Описание
	PHONE <ul style="list-style-type: none"> Можно перейти в режим Bluetooth из любого режима. В режиме Bluetooth нажмите, чтобы показать историю вызовов. Нажмите еще раз, чтобы позвонить по последнему набранному номеру. Во время вызова нажмите, чтобы переключиться между режимом без рук и персональным режимом. Нажмите и удерживайте, чтобы позвонить по последнему набранному номеру. При поступлении входящего вызова, нажмите и удерживайте, чтобы отклонить вызов. Во время звонка нажмите и удерживайте, чтобы завершить вызов.
	SETUP <ul style="list-style-type: none"> В любом режиме нажмите и удерживайте, чтобы открыть окно «Настройки». В режиме Радио/Музыка/Видео/Телефон Bluetooth нажмите, чтобы открыть соответствующее окно настроек.
	MEDIA <ul style="list-style-type: none"> В любых режимах каждое нажатие кнопки изменяет режимы в следующем порядке: Мультимедиа (USB) → Музыка Bluetooth → Моя музыка. При подключении CarPlay или Android Auto в первую очередь будет изменен режим на CarPlay или Android Auto.
	USER <ul style="list-style-type: none"> Используется для регистрации и использования желаемой функции с помощью этого ключа Кратковременно нажмите, чтобы перейти к зарегистрированной функции. Нажмите и удерживайте, чтобы перейти к экрану «Настройки ключа пользователя» и зарегистрировать желаемую функцию с помощью этой клавиши.
	ПИТАНИЕ / ГРОМКОСТЬ <ul style="list-style-type: none"> Используется для включения/выключения питания или регулировки громкости. Нажмите и держите (более 1,5 секунд), чтобы выключить питание. Нажмите, чтобы включить/выключить AV. Вращайте влево/вправо для регулировки громкости (диапазон регулировки 0 ~ 45).

Элементы управления на руле

■ Элементы управления на руле




Кнопка	Описание
	<ul style="list-style-type: none">• Включает/выключает звук.• Нажмите кнопку во время разговора, чтобы заблокировать исходящий звук (отключение микрофона)• Нажмите вверх / вниз, чтобы отрегулировать громкость.
	<ul style="list-style-type: none">• В любом режиме<ul style="list-style-type: none">- каждое нажатие кнопки изменяет режим в следующем порядке: Радио → Мультимедиа → Моя музыка → Режим Bluetooth Music. (Если медиаустройство не подключено, соответствующие режимы будут отключены)• В режиме радио<ul style="list-style-type: none">- нажмите и удерживайте, чтобы изменить режим радио в порядке FM1 → FM2 → AM → DAB (только для ЕС).• В режиме файлов,<ul style="list-style-type: none">- нажмите и удерживайте кнопку для изменения режима в порядке USB Музыка → Видео → Изображения.
	<ul style="list-style-type: none">• Во время воспроизведения<ul style="list-style-type: none">- нажимайте вверх/вниз для перехода к предыдущему/следующему файлу.• В режиме «Радио»<ul style="list-style-type: none">- нажимайте вверх/вниз для перехода к предыдущей/следующей сохраненной станции.- нажимайте и держите вверх/вниз для перехода к предыдущей/следующей частоте вещания.
	<ul style="list-style-type: none">• Включает режим гарнитуры Bluetooth.• Нажмите и удерживайте переключатель, чтобы завершить вызов.
	<ul style="list-style-type: none">• В режиме Apply CarPlay<ul style="list-style-type: none">- включает Siri.• В режиме Android Auto<ul style="list-style-type: none">- Работает с распознаванием голоса Google.

Основные операции


■ Запуск системы



- Нажмите кнопку пуска двигателя или поверните ключ зажигания в положение ON или ACC.



- После включения системы начнется процесс загрузки и появится экран с логотипом.



- Нажмите кнопку [Согласен] для отображения последнего режима. (Режим по умолчанию — Радио FM1)

■ Выключение системы



- После включения системы нажмите и держите (более 1,5 секунд) кнопку ПИТАНИЕ/ГРОМКОСТЬ, чтобы выключить питание. При выключении сохраняется последний используемый режим.



- Когда питание выключено, отображается текущее время.

■ Перезапуск системы



- Одновременно нажмите клавиши HOME и USER.



- Когда питание выключено, отображается текущее время.

■ Осторожно

- При включении зажигания система автоматически возвращается к последнему использованному режиму.
- Система автоматически отключается, если после отключения зажигания прошло более 3 минут, а дверь водителя открыта.
- При сбросе системы восстанавливаются заводские настройки. Это обеспечивает стабильность устройства и не является дефектом системы.


Выбор аппаратного ключа

RADIO




- Нажмите кнопку RADIO, чтобы перейти к экрану Radio.
- Воспроизведение радиопередач в диапазонах FM1 / FM2 / AM / DAB (только для EC).

SETUP




- Нажмите кнопку SETUP, чтобы перейти к экрану настроек.
- На экране настроек выберите желаемое меню.

MODE




- Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти к экрану Mode.
- На экране Mode выберите желаемое меню.

MEDIA




- Нажмите кнопку MEDIA, чтобы перейти к экрану Media.
- На экране «Мультимедиа» выберите желаемое меню.

PHONE



- Нажмите кнопку PHONE, чтобы перейти к экрану телефона Bluetooth.
- На экране телефона Bluetooth выполните соединение устройства Bluetooth и сделайте звонок.

USER




- Нажмите кнопку USER, чтобы перейти к зарегистрированной функции.
- Нажмите и удерживайте кнопку USER, чтобы зарегистрировать желаемую функцию с его кнопкой.

Выбор режима

Основной режим




- Нажмите и держите кнопку MODE.




- В окне «Режим» выберите нужный режим.

Радио




- Эта функция позволяет пользователям воспроизводить радиовещание в диапазонах FM1 / FM2 / AM / DAB (только для ЕС).

DAB (только ЕС)




- В режиме радио нажмите кнопку DAB, чтобы перейти в режим DAB для прослушивания цифрового аудиовещания.

Мультимедиа




- Эта функция позволяет пользователям воспроизводить музыку, видео и файлы изображений на устройстве USB.
- Чтобы эта функция работала, на USB-носителе должен быть хотя бы один файл с музыкой, видео или изображением.

e-manual




- Эта функция позволяет пользователям проверять способ использования основных функций.
- Выберите нужное меню из списка в левой части экрана и используйте кнопки влево/вправо для выполнения операций.

Моя Музыка



- Эта функция позволяет пользователям воспроизводить радиопередачи, сохраняя их с помощью функции записи радио.
- Музыкальные файлы в режиме мультимедиа, которые вы часто открываете, можно сохранить в системе AVN, чтобы создать собственный плейлист.

Голосовая заметка




- Эта функция позволяет пользователям делать голосовые записи.

Телефон Bluetooth




- Эта функция позволяет удобно совершать звонки с использованием телефонов с поддержкой Bluetooth.
- Перед использованием функции Bluetooth необходимо сначала выполнить сопряжение вашего телефона с автомобилем.

Спящий режим



- Эта функция отключает задние динамики и позволяет пассажирам на задних сиденьях отдыхать.
- Максимальный уровень громкости AV ограничен значением 15.

Музыка Bluetooth



- Эта функция позволяет воспроизводить в автомобиле музыку, сохраненную на мобильном телефоне, при помощи потоковой передачи по Bluetooth.
- Пользователи могут переключать воспроизведение музыки между двумя подключенными Bluetooth-устройствами.

Осторожно


- Многоточечное соединение Bluetooth может различаться в зависимости от устройства.

Климат(опция)




- Эта функция позволяет пользователям проверять кондиционер, температуру нагревателя и направление вращения вентилятора.

Android Auto



- Эта функция позволяет пользователю подключить телефон Android к системе AVN и использовать различные функции.

Apply CarPlay




- Эта функция позволяет пользователям подключать iPhone к системе AVN и удобно использовать различные функции, включая телефон, навигацию, сообщения, музыку и Siri.

Осторожно

- Android Auto недоступен, когда oncar подключен.

iPod



- Эта функция позволяет пользователям наслаждаться музыкой, подключив устройство iPod к системе AVN.

Подключение Apple CarPlay и iPod и Android Auto



Осторожно


- При подключении кабеля USB используйте только оригинальный соединительный кабель.
- Apple CarPlay не поддерживается, когда iPod находится в режиме использования через iPhone.

Настройки системы

Настройки системы




- Нажмите и держите кнопку **SETUP**.




- В окне «Настройки» выберите нужные настройки режима.

Настройки радио




- Используется для настройки RDS, поиска PTY.
- Нажмите кнопку вверху справа, чтобы сбросить настройки.

Настройки экрана




- Используется для настройки подсветки, соотношения сторон, выключения экрана и прочих настроек экрана.
- Нажмите кнопку вверху справа, чтобы сбросить настройки.

Настройки звука




- Используется для настройки микшера/баланса, эквалайзера и прочих настроек звука.
- Нажмите кнопку вверху справа, чтобы сбросить настройки.

Настройки системы




- Используется для проверки системной информации и сброса/обновления системы.

Настройки часов



- Используется для установки даты и времени.
- Нажмите кнопку вверху справа, чтобы сбросить настройки.

Настройки языка



- Используется для выбора языка.
- После выбора нужного языка нажмите кнопку вверху справа. Система автоматически перезапустится.

Камера заднего вида

■ В целях безопасности при движении задним ходом срабатывает камера заднего вида.

- При переключении трансмиссии в положение заднего хода (R) камера заднего вида будет работать независимо от вашего текущего режима.
- Задняя камера автоматически отключается при переводе рычага КПП в другое положение.
- Когда задняя камера работает, можно использовать функции регулировки и отключения громкости.
- Функцию системы помощи при парковке (PAS) можно включить / выключить в настройках.
- Когда трансмиссия переключается из положения заднего хода (R) в положение парковки (P), экран переднего вида отображается в течение 5 секунд и выключается. (Эту функцию можно включить / выключить в настройках)



Когда PAS выключен



Когда PAS включен

■ Осторожно!

- Экран камеры заднего вида может выглядеть по-другому в зависимости от фактического расстояния. В целях безопасности всегда будьте осторожны и самостоятельно проверяйте пространство сзади и справа/слева.
- Когда работает камера заднего вида, соблюдайте осторожность, поскольку текст предупреждения и указания для парковки могут сделать препятствия менее заметными.


Warning!

- Камера заднего вида недоступна во время обновления. Обязательно остановите свой автомобиль перед проведением обновления и начните движение только после завершения обновления.
- Когда камера заднего вида работает, поддерживаются только функции регулировки громкости и приема вызовов.

Камера кругового обзора - Опционально

- Нажатие кнопки AVМ или переключение на R переключит монитор в режим AVМ независимо от вашего текущего режима.
- Нажмите включатель системы еще раз или переведите рычаг КПП в другое положение из R для автоматического отключения режима кругового обзора и возврата в предыдущий режим.
- Когда система кругового обзора работает, можно использовать функции регулировки и отключения громкости.
- Чтобы переключаться между режимами 2- и 3-мерного вида, используйте функцию «Режим вида» в настройках системы кругового обзора.
- Во время работы камеры кругового обзора (AVМ) он автоматически выключается, когда скорость автомобиля превышает 20 км/час или нажимается аппаратная клавиша.
- Когда уровень трансмиссии изменяется с заднего хода (R) на парковку (P), передний экран отображается в течение 5 секунд. Экран будет выключен сразу после нажатия аппаратной клавиши.

2-мерный вид



Обеспечивает нормальный, широкий, полный обзор.

3-мерный вид



Обеспечивает 3D, 360° круговой обзор

Warning!

- Экран системы кругового обзора может выглядеть по-другому в зависимости от фактического расстояния. В целях безопасности всегда будьте осторожны и самостоятельно проверяйте пространство сзади и справа/слева.
- Когда система кругового обзора работает, поддерживаются только функции регулировки громкости и приема вызовов.

Memo

Memo

Memo

Memo
